
Mora Armatur AB
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.moraarmatur.com


Monteringsanvisning / Installation instruction


Mora Cera Shower set


Rev. 003 – 16.04 . MA nr 1003970

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Mora Armatur garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.












A




B




C




D







During use




After use



Mora Cera





Rengöring
Det är viktigt att hålla duschsilen ren från smuts för en optimal duschupplevelse. Duschsilen kan enkelt rengöras genom att gnugga fingrarna över silplattan när duschen är igång. Bilderna nedan är endast för illustration och gäller för alla modeller på duschhuvuden.

Cleaning
It is very important to keep the faceplate clean if you want a comfortable shower experience. The showerhead can be cleaned quickly by simply rubbing the fingers over the faceplate while the water is running. The pictures below are only for illustration, shower head can change.

Rengjøring
Det er viktig å holde dusjsilen ren for smuss for en optimal dusjopplevelse. Dusjsilen kan enkelt rengjøres ved å gni fingrene over silplaten når dusjen er i gang. Bildene nedenfor er bare for illustrasjon og gjelder for alle modeller på dusjhodene.

Rengøring
Det er vigtigt at holde brusersien ren og fri for snavs for at få en optimal brusebadoplevelse. Brusersien kan nemt rengøres ved at gnubbe hen over sien med fingrene, mens bruseren er i gang. Billederne nedenfor er kun tænkt som illustration og gælder for alle modeller af bruserhoveder.

Puhdistus
Suihkusiivilä on tärkeä pitää puhtaana miellyttävän suihkukokemuksen varmistamiseksi. Se on helppo puhdistaa hieromalla sormilla siivilälevyä suihkun käytön aikana. Alla olevat kuvat ovat ohjeellisia ja koskevat kaikkia suihkupäämalleja.

Reinigung
Für einen maximalen Duschkomfort muss das Duschsieb sauber gehalten werden. Das Duschsieb lässt sich einfach reinigen, indem Sie beim Duschen mit den Fingern die Sieboberfläche abreiben. Die folgenden Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und gelten für alle Duschkopfmodelle.

Schoonmaken
Om optimaal van het douchen te genieten, is het belangrijk dat u de douchezeef schoonhoudt. U kunt de douchezeef eenvoudig schoonmaken door met uw vingers over de zeefplaat te wrijven terwijl de douche loopt. De onderstaande afbeeldingen zijn alleen als illustratie bedoeld en gelden voor alle douchekopmodellen.

Nettoyage
Il est important de conserver le pommeau de douche propre pour une expérience de douche optimale. Le nettoyage du pommeau de douche s'effectue aisément en frottant vos doigts sur la grille tout en laissant couler l'eau. Les images ci-dessous sont uniquement fournies à titre d'illustration et s'appliquent à tous les modèles de pommeaux de douche.

Очистка
Для достижения полноценного наслаждения от принятия душа, важно поддерживать чистоту сетчатой насадки душа и контролировать отсутствие в ней загрязнений. Сетчатую насадку легко очистить, протирая её пальцами во время прохождения через неё воды при включённом душе. Изображения ниже являются только иллюстрацией и действуют для всех моделей головок душевых устройств.